

[アンテナ選択上の注意事項]

NT-636は大幅な調整機能を持ったアンテナチューナですが、アンテナ本体を改善するものではありません。 ファジーマッチ機能を使用して1本のアンテナで多くのバンド運用をするには、次のようなことに注意してアンテナを選択してください。

- HF帯ローバンド用短縮形アンテナで、ベースローディングタイプのアンテナは単バンドでの運用以外に使えません。
(マッチングが取れても、受信が悪い。)
- 短縮形アンテナの場合は、センターローディングまたはトップローディングのタイプを選択しましょう。
- NT-636でマッチングが取れても、吸い込みの悪いアンテナやアンテナ本体の耐入力の小さいアンテナは使えません。
- アンテナ本体が良くて、付属するバランやデューブレクサが不適合の場合も考えられます。

[使用上の注意事項]

NT-636を使用するときは、次のようなことに注意してください。

- 最大定格電力を超える送信電力での運用は、絶対にしないでください。
- チューナで調整作業をする場合には、はじめは小さい電力で調整をして徐々に大きな電力で調整してください。十分に調整しないまま大きな電力を加えると、メータ指示のための測定回路やチューナ部を焼損する危険性があります。
- 高感度のメータを採用していますので、強い衝撃などを与えないでください。
- 本体の通風口は、いつも通気の良い状態にしてください。
- NT-636は、アマチュア無線技士などの無線従事者がその資格により責任を持って使用する機器です。
- 改良のため、予告無く仕様を変更することがあります。

取扱説明書

アンテナチューナ

NT-636

保証書

製品型式名 model NT-636
(製造番号)
販売年月日 年 月 日

管理担当者 様

ご住所 ☐

販売店印

* 販売年月日・販売店印のない場合は保証扱いできません

株式会社 クラニシ
東京都目黒区中目黒1-10-24 153-0061
電話 03(3793)3311 FAX 03(3793)3788