

注意事項

- ①本機は高感度メーター(外磁型100 μ A)を使用していますので急激なショックを与えないで下さい。
- ②本機の内部は正確に調整されていますので、給電結合器部及び指示計セット部等は絶対に廻さないで下さい。
- ③高温、高湿、磁界(磁石)は出来るだけさけて下さい。
- ④接続ケーブル等のコネクタの加工(半田付等)は正確、確実に加工して下さい。加工が悪いと反射が多くなり、正確な測定が出来なくなりますから注意して下さい。

※性能改善等のためことわりなく回路及び定数等を変更することがあります。

取扱説明書

通過形電力計

1.8MHz ~ 1300MHz

RW-211A

保証書

型 名 Model. **RW-211A**
販売年月日 年 月 日
お 名 前 様
ご 住 所
〒 番

販売店名印

※販売年月日・販売店印なき物は無効//

株式会社 クラニシ

本 社 東京都目黒区中目黒1-10-24 共栄ビル
PHONE 03(3793) 3 3 1 1 〒153
サービス課 PHONE 03(3711) 9510

KURANISHI INSTRUMENTS

1-10-24 NAKAMEGURO MEGURO-KU, TOKYO 153
TOKYO 03(3793) 3 3 1 1

 **KURANISHI**