

Total Home Security System  
**Home Cyborg** ホーム  
災防

車載型送信機

# CYS-512

## car type

### 取扱説明書 [保証書付]

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
 ご使用前にこの取扱い説明書をよくお読みのうえ、  
 正しくお使いください。お読みになった後は、  
 保証書と共に保管してください。

#### ご注意

本製品は別売の総合受信機(CYS-514)の追加送信機です。本製品単体でのご使用はできません。総合受信機をご購入した上でご使用ください。さらに、大音量で警報したい場合は警報機(CYS-513)のご購入をおすすめします。

#### 目次

安全についてのお願いとご注意	1
特長	2
製品の構成	2
各部の名称	2
電池を交換する場合	2
操作方法一覧	3
基本操作	5
日常生活で発生する操作について	12
主な仕様	13

#### 安全についてお願いとご注意

本製品を安全にご使用いただくには正しい操作と安全に関する注意事項をお守りいただくことが重要です。この取扱説明書の表示には、安全に正しく使用して、お客さまや他の人への危害と財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。本製品をご使用になる前にこれらの内容をよくお読みになり、内容を理解してから使用してください。本書、別紙に書かれていない方法での使用は絶対に避けてください。規定外で使用になったことにより発生した人身、物損事故などについて弊社は一切の責任を負いかねます。

絵表示の例

-  記号は気を付ける必要があることを表わしています。(警告、注意)
-  記号はしてはいけないことを表わしています。(禁止)図の中や近くの表示は、禁止の内容(左図は分解禁止)、一般の禁止は、です。
-  記号はしなければならないことを表わしています。(強制)左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く)一般の表示は、です。

#### 安全上の注意

-  **警告**  
 本製品は一般日常生活において使用してください。人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないでください。
-  電池を本製品に挿入する場合は極性(プラス、マイナスの方向)に注意して指示通り正しく入れてください。
-  取付けの際は落下の危険がないように、確実に作業を行ってください。
-  **注意**  
 本製品を分解、改造しないでください。故障の原因になります。
-  万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると火災、感電の原因となります。電源を切り販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

#### 使用上の注意

万一、発生した盗難、人身事故などによる損害、被害の保障はできません。セキュリティの補助的役割としてご使用ください。  
 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。  
 長時間使用しない場合は電池を抜いてください。また、電池交換する場合は、指定の電池を使用してください。(リチウムコイン電池:CR2032)  
 本製品は防水仕様ではありません。雨水などがかからないようご注意ください。


**特 長**

車のドアの開閉を感知して警報。さらに別売の総合受信コントローラーと警報機にワイヤレスで送信し、大音量ブザーとストロボ発光で威嚇、撃退をします。またコントローラーは電話回線と接続でき、登録された電話番号へ自動通報します。(一般電話・携帯電話)  
 IDコード登録で本製品を含み最大99個までの送信機が増設可能です。生活シーンに合わせた総合ホームセキュリティシステムが実現できます。  
 設置場所は選びません。車内のほとんどの場所に設置できます。  
 総合コントローラーでカーセキュリティの解除、設定がワンタッチでできます。本送信機単体でも警報の解除、設定ができます。

**製品の構成**

- 本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
- リチウムコイン電池(CR2032)・・・・・・2個
- 取扱説明書兼保証書(本紙)・・・・・・1部
- ID番号ラベル・・・・・・・・・・・・・・1枚

**各部の名称**




**メモ**

電源スイッチにより電源のON/OFFが切替え可能です。  
 警報ON/OFFスイッチにより送信機の警報アラームのON/OFFを切替え可能です。(受信機への警報送信は停止しません。)  
 ドアが開閉された際に、気づかれることなく警報送信が行われます。


**電池を交換する場合**

- <電池の取り出し方>
- ①電池カバーの左右を押え、下向きにスライドさせてください。
  - ②コイン電池を1枚ずつ丁寧に取り出してください。
- <電池の入れ方>
- 2枚のコイン電池の“+”面どうしを合わせて本体に入れます。



**ご注意**

- ・電源スイッチをOFFにしてから電池交換を行ってください。
- ・電池交換の際は、指定の電池を使用してください。(リチウムコイン電池:CR2032)



**保証書**

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。正常な使用状態において、万一故障した場合には、お買い上げ販売店に必ず本保証書を提示の上、修理を依頼してください。別掲の保証規定により無料で修理いたします。

印欄に記入がない場合は、無効となりますので、お買い上げ時に必ず記入の有無をご確認ください。

商品名	車載型送信機 <b>CYS-512</b>	
保証期間	お買い上げ年月日	1 年 間
	平成 年 月 日から	
お客様	住 所	様
	電 話	
	氏 名	
販売店	店 名	印
	住 所	
	電 話	

本保証書は再発行しませんので大切に保管してください。



株式会社 **マルハマ**


〒232-0023 横浜市南区白妙町4丁目43番地4  
 サービス部：TEL. 045(251)2687

### 操作方法一覧


本製品を使用する場合の操作方法の一覧です。  
詳しい説明は参照ページをお読みください。

はじめに行うことは


手順1.IDコード登録( 詳細P5 )



手順2.電波到達確認( 詳細P7 )



警報監視から警報動作の流れ( 詳細P10 )



警報動作を途中で止めたいときは( 詳細P11 )




警報監視をしないようにするには( 詳細P12 )



再び監視を開始するときは( 詳細P13 )



### 本送信機の動作の流れ



メモ

車載型は15分以内に2回警報動作を行うと使用中と判定し、以降の警報動作を行いません。(使用中判定)

**基本操作(設定、取付から警報動作までを説明します)**

**1.はじめに行うことは**

手順1.IDコードの登録(必ず最初に設定してください)


別売の受信機にIDコードの登録をしておかないと、送信機が異常を検知しても受信機が警報動作を行いません。

IDコードの登録は別売の受信機の近くで行ってください。

**設定方法**

1 受信機の電源を入れ各種設定スイッチの“6”をONにしてください。


電池収納部にある設定スイッチの6をONにします。




2 受信機のディスプレイに“登録”マークとID登録番号が表示されます。



3 本送信機の電池カバーを開けコイン電池を入れてください。



4 電源スイッチをONにしてください。




本送信機の表示ランプが点灯します。

5 表示ランプが点灯中に本送信機の“停止”ボタンを押してください。



受信機のディスプレイに“”の表示とID登録番号が約2秒間点灯表示されます。このとき受信機のブザー音が(ピー)と鳴ります。

⑨登録が完了すると、自動的に次に空いているID登録番号を示します。



6 表示されたID登録番号をID番号ラベルに記入し、本送信機に貼り付けてください。

7 受信機の各種設定スイッチの“6”をOFFにします。

8 IDコードの登録終了。

**ご注意**

- ・設定は受信機が警報動作中でないこと、またはその他の設定中でないことを確認した上で行ってください。
- ・受信機の各種設定スイッチ“4”“5”がONの場合はID登録モードにならない場合がありますので、OFFにしてから設定してください。
- ・送信機は電源スイッチをONにしてから約30秒が経過すると、表示ランプが消灯して警報監視状態になります。この場合は一度スイッチをOFFにして4からやり直してください。
- ・受信機には最大99個IDコードを登録することができます。
- ・IDコードは1度登録すれば、電池交換などでの再登録は必要ありません。

## 保証規定

- 1.保証期間内(お買い上げより1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 2.保証期間中に修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼してください。
- 3.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。  
(イ)使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合。  
(ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。  
(ハ)火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障及び損傷。  
(ニ)保証書のご指示がない場合。(ホ)保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 4.本保証書は、日本国内において有効です。

## 保証、アフターサービスについて

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

保証書(本書に刷り込まれています)は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みの後、大切に保管してください。

修理を依頼される時はまず、配線の状態および操作方法に間違いがないかどうかよく調べていただき、それでも異常のある時は修理依頼してください。

保証期間中は、保証書を添えてお買い求めの販売店までご持参願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは、お買い求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

あらかじめご承知いただきたいこと...

修理のとき一部代替品を使わせていただくことや修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります。また出張による修理や取り外し、取り付けは一切いたしませんのであらかじめご了承ください。

商品についてのお問い合わせは...


マルハマサービス TEL.045(251)2687

## 手順2.電波到達確認

IDコードの登録が完了後、送信機がどの程度の範囲で使用できるのか確認します。  
(送信機が発する電波は、見通しの良い直線で約150mの飛距離があります)  
操作は設置したい場所付近で行ってください。

### 確認方法

- 1 受信機の「テスト/変更」ボタンを1秒以上押してください。



- 2 受信機のテンキー「3」を押してください。  
受信機のディスプレイに“— —”マークが点滅表示されます。



- 3 本送信機の電源スイッチをONにしてください。


本送信機の表示ランプが点灯します。



- 4 表示ランプが点灯中に本送信機の **停止** ボタンを押してください。  
受信機が電波を受信すると、受信機のプロザーが(ピー)と1秒間鳴り、受信機のディスプレイに“”の表示とID登録番号が点滅表示されます。



- 5 受信機の**取消/停止**ボタンを1秒以上押しして終了します。



### ご注意

- ・設定は受信機が警報動作中ではないこと、またはその他の設定中でないことを確認した上で行ってください。
- ・送信機は電源スイッチをONにしてから約30秒が経過すると、表示ランプが消灯し、警報監視状態になります。この場合は3からやり直してください。
- ・IDコードの登録を最初に行っていないと送信機から信号を送信しても受信機が反応しません。
- ・電波到達距離は、周囲の状況により変動します。正常に動作しない場合は、受信機を送信機の近くに移動するかアンテナの向きを変えてください。

## 2.取付方法

誤報を避けるため、受信機の電源を切ってから取付作業を行ってください。  
車内に置いてください。(ただし、直射日光のあたらない場所に置くようにしてください)

### 送信機の動作チェック

- 1 送信機が表示ランプが消灯していることを確認してください。



- 2 送信機の **停止** ボタンを「ピッ」と音が鳴るまで押してください。



表示ランプが点灯していることを確認してください。

- 3 30秒以内に車のドアを開閉してください。  
ドアの開閉を感知すると表示ランプが2時間消灯します。

### ご注意

- ・センサー感度切替スイッチにより、振動センサーの感度を“低・中・高”の3段階に切り替えることができます。
- ・動作チェック中に、振動を与えていないのに表示ランプが点滅する場合は、センサー感度を下げる、または送信機の貼り付け位置を鍵から離してください。



- 4 動作チェックが終了したら 3.警報監視から警報動作の流れ で実際に警報動作を行ってください。

### ご注意

- ・送信機の **停止** ボタンを押してから約30秒が経過すると送信機は警報監視状態になります。警報監視状態でドアを開閉すると送信機は警報動作に入ってしまうので、その場合は **停止** ボタンを3秒以上押しして3からやり直してください。

### メモ

- ・動作チェック中に、送信機の **停止** ボタンを押すと、ボタンを押した時点から30秒間、動作チェックが延長されます。

### 3. 警報監視から警報動作の流れ

- 1 受信機の電源を入れます。
- 2 カーセキュリティONにします。
  - ・カーセキュリティボタンを1秒以上押す毎にカーセキュリティモードのONとOFFが切り替ります。ONにします。  
(マークが点灯)



カーセキュリティボタン



カーセキュリティON

受信機の説明書もお読みください。

- 3 本送信機の電源をONにします。  
30秒以内に車外へ出てください。約30秒経過すると表示ランプが消灯します。
- 4 警報監視開始  
送信機が表示ランプが消灯していることを確認してください。

#### 警報監視

- ・ドアの開閉を監視しています。
- ・警報監視中はアラーム音は鳴らず、表示ランプは消灯しています。

- 5 ドアの異常を感知  
ドアが開閉されると反応します。

- 6 送信機、受信機の警報動作  
送信機は警報送信をします。受信機は警報信号を受信すると警報を開始します。

#### 警報動作


##### 送信機

- ・アラーム音が鳴ります。(ブツ、ブツ、...)
- ・アラーム音にあわせて表示ランプが点滅します。

##### 受信機

- ・約8秒後に警報動作に入ります。
- ・アラーム音が一定時間鳴ります。
- ・、ID登録番号、アラーム表示が全点滅します。

アラーム表示



ID登録番号

#### ご注意

- ・受信機が電話回線と接続されていて、電話番号登録してあると警報動作時通報してしまいます。電話通報させたくない場合は、モジュラーを抜くか通報をしない設定をしてください。
- ・警報ON/OFFスイッチがOFFになっているとアラーム音が鳴らず、表示ランプも点滅しません。

### 7 警報動作の終了

- ・送信機は約2分で警報動作が終了します。
- ・受信機は2分または5分で警報動作が終了します。  
(警報時間は切替設定できます)

### 8 警報監視に戻ります。

(これで設定、取付、警報動作の基本操作は完了です)

### 日常生活で発生する操作について

#### 1. 誤って送信機が感知した場合は

本送信機には約8秒の遅延時間が設けてありますので、送信機が表示ランプが点滅し、アラーム音が鳴ったら8秒以内に(停止)ボタンを短く押せば、警報動作に至りません。

#### 2. 警報動作を途中で止めたいときは

不用意に警報動作に入ってしまった場合や、動作確認で警報を止めたいときは送信機または受信機で下記の操作をすると停止することができます。


##### 警報動作の停止

##### 送信機での操作

(停止)ボタンを3秒以上押し続けてください。ブザー音が「ピッ」と鳴り、本送信機と受信機の警報動作が停止します。  
約30秒後、再び警報監視を開始します。


##### 受信機での操作

(取消/停止)ボタンを3秒以上押し続けてください。受信機の警報動作が停止します。  
一定時間後、再び警報監視を開始します。



**3.車で外出するときは(複数の車両がある場合)**

全ての車両を使用して外出するとき  
受信機でカーセキュリティOFFにします



カーセキュリティボタン



受信機の説明書もお読みください。

カーセキュリティボタンを1秒以上押す  
毎にカーセキュリティモードのONと  
OFFが切り替ります。OFFにします。  
(マークが消灯)

個別に使用して外出するとき  
送信機で操作して監視を停止します

1 車内に入り(停止)ボタンを短く押す。  
表示ランプが点灯します。


2 表示ランプが点灯中に(停止)ボタンを5秒以上押す。  
ボタンを押したときにブザー音がピッ、5秒経過したときにビピッと鳴ります。  
(監視停止)

**メモ**


- ・監視停止中は、警報動作を行いません。
- ・監視停止中は、表示ランプが6秒毎に1回点灯します。
- ・長時間の外出では電源スイッチをOFFにすることをおすすめします。

**4.帰宅時の操作**

受信機でカーセキュリティOFFにしたときは  
受信機でカーセキュリティONにします



カーセキュリティボタン



カーセキュリティON

カーセキュリティボタンを1秒以上押す  
毎にカーセキュリティモードのONと  
OFFが切り替ります。ONにします。  
(マークが点灯)

送信機の電源をOFFにしてある場合はONにしてください。

送信機で監視を停止したときは  
送信機で操作して監視停止を解除します

1 (停止)ボタンを5秒以上押す。

ボタンを押したときにブザー音がピッ、5秒経過したときにビピッと鳴ります。  
30秒以内に車外に出てください。

**メモ**

- ・送信機の電源をOFFにしてある場合は電源ONにすれば自動的に監視停止を解除します。

**ご注意**

- ・受信機の操作により送信機の監視停止を解除することはできません。

**5.自動使用中判定**

車載型送信機はセンサー検出による警報動作を15分以内に2回行くと、車の使用中と判断し、以降センサー検出による警報動作を停止します。


再び監視を開始するには、電源を入れ直してください。

また15分間センサー検出がない場合でも監視を開始します。

車載型送信機の使用中判定は個別に判定します。

**6.送信機の電池容量不足を確認できます**

- ・電池が容量不足の場合は受信機に表示されます。この場合は電池交換を行ってください。

**主な仕様**

適合技術基準：小電力セキュリティシステム無線局 RCR STD-30

送信周波数：426MHz帯の48波の内1波

通信方式：片方向通信方式

アンテナ：内蔵アンテナ

送信出力：10mW以下

動作温度範囲：-10 ~ +60

使用電池：リチウム電池 CR2032 x 2

サイズ：27(W) x 15.3(D) x 70(H)mm

重量：約23g <電池含む>

電池寿命：約40日(1日4回程度の警報送信が行われた場合)

別売品：電池パック(単3 x 4)

長時間使用することができます。(アルカリ電池使用時約1年)