

Total Home Security System
Home Cyborg ホーム
災防

4分割カラープロセッサ
CYS-200

取扱説明書 [保証書付]

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱い説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、
保証書と共に保管してください。

特長

- 4分割画面で各画面の独立一時停止が可能。
- 日付、時間、チャンネル表示機能。
- ビデオデッキにも接続でき監視しながら録画もできます。
- 各チャンネル独立輝度、コントラスト、色調、シャープ調整が可能。
- 4分割画面表示時の境界線をカット。
- カメラ盗難警報ブザー付。

主な仕様

リフレッシュレート：60フィールド/秒
解像度(H×V)：860×525
ビデオ入力ポート：BNC×4カメラ+BNC×1ビデオ再生入力
ビデオ出力ポート：BNC×1モニター出力、BNC×1ビデオ録画出力
ビデオ出力信号：1Vp-p/75Ω CVBS out
ビデオ出力フォーマット：全画面/4分割/フリーズ/オートスイッチ プログラム設定
ビデオ停止継続時間：1~99秒
タイトルジェネレーター：各チャンネル最大8文字
タイマージェネレーター：内蔵型リアルタイマー
寸法：218(W)×202(D)×44(H)mm
電源：DC9V~12V
消費電流：6W(max),410mA@12V

保証書

この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず保証書を提示の上、修理をご依頼ください。裏面の保証規定により、無料で修理いたします。
※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

●商品名	4分割カラープロセッサ CYS-200		
●保証期間	※お買い上げ年月日 年 月 日から 1年間		
※お客様	ご住所 〒	TEL() -	
	お名前		
※販売店	店名・住所 〒	TEL() -	

安全のため特に注意してください。

本製品を安全にご使用いただくには正しい操作と安全に関する注意事項をお守りいただくことが重要です。この取扱説明書の表示には、安全に正しく使用して、お客さまや他人への危害と財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。本製品をご使用になる前にこれらの内容をよくお読みになり、内容を理解してから使用してください。本書、別紙に書かれていない方法での使用は絶対に避けてください。規定外で使用になったことにより発生した人身、物損事故などについて弊社は一切の責任を負いかねます。

■絵表示の例

- ⚠ △記号は気をつける必要があることを表わしています。(警告、注意)
- 🚫 ⊘記号はしてはいけないことを表わしています。(禁止) 図の中や近くの表示は、禁止の内容(左図は分解禁止)、一般の禁止は⊘です。
- 🔌 ●記号はしなければならないことを表わしています。(強制) (左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜く) 一般の表示は●です。

安全上の注意

⚠警告

- ⚠ ◆本製品は一般日常生活において使用してください。人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないでください。
- 🚫 ◆本製品は精密機器ですから、分解や改造は絶対しないでください。故障の原因になります。
- 🚫 ◆電源ジャックには異物を入れないでください。
- 🚫 ◆電源コード類を傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり引っ張ったりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。
- ⚠ ◆万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源を切り、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

⚠注意

- ⚠ ◆ACアダプターは必ず付属のものまたは指定のものを使用してください。指定以外のものを使用しますと機器に故障のある場合二次破壊を生じる危険があります。


使用上の注意

- 本製品を雨・ほこりがかかる所、振動の多い所、通気が悪い所、温度や湿度が高い所で使用しないでください。
- 本製品をアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等でふかないでください。変質、変色の原因になります。
- 本製品の使用中に発生した事故、盗難等に関しては一切の責任を負いかねます。安全の補助的な役割としてご使用ください。

<メモ>


各部の名称及び接続方法

■前面パネル




■背面パネル


※RCAピンプラグを使用する場合は付属の変換コネクタを使用してください。



●年/月/日、時間の表示位置



2.MISCセットアップ




スクロールの順番設定: Q 1 2 3 4 ...
 スクロール時の画面切替え間隔の時間設定: 1~9秒
 カメラ盗難警報ブザーのON, OFFブザーの動作時間設定 (1~99分)ブザーを止める場合は、フロントパネルのいずれかのボタンを押してください。
 静止画像時間の設定1~30秒間
 ビデオプレイモード時の標準画面/拡大画面の選択

●スクロールの順番設定

表示させたい画面の順序を設定します。8つの順番 (1,2,3,4,Q及び-) を入力します。1 (カメラ1)、2 (カメラ2)、3 (カメラ3)、4 (カメラ4)、Q (4画面)、- (スキップ) です。

3.BCSSセットアップ



4分割時の各チャンネル画質調整設定
 BRAGHT: 明るさのレベル設定 (1~63)
 CONTRAST: コントラストのレベル設定 (1~63)
 CHROMA: 色彩のレベル設定 (1~63)
 SHARP: シャープさのレベル設定 (1~63)

メモ


カメラの映像が白っぽい場合メニュー画面と表示画面が見づらい場合は、メニュー表示時にスクロールボタン②を押すと青、緑、白の順に切り替わります。表示が見やすいよう切替えてください。

各種設定方法

●メニューボタンを押す度に①システムセットアップ画面、②MISCセットアップ画面、③BCSSセットアップ画面に切り替わりますので、設定したい画面にします。

1.システムセットアップ

〈操作方法〉
 ←, →で各セットアップモードを表示します。
 +, -で各数値を設定します。



4.設定をお買い上げ時に戻す

設定値を初期化します。
 ①メニューボタンを押し、ランプを点灯させる。
 ②ビデオプレイボタンを押しながらメニューボタンを押します。

■保障規定

1.保障期間内(お買い上げより1年間)に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
 2.保障期間内に修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼してください。
 3.次のような場合には、保障期間内でも有料修理になります。
 (イ)使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合。
 (ロ)お買い上げ後の輸送、移動落下等による故障及び損傷。
 (ハ)火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障及び損傷。
 (ニ)保証書の提示がない場合、(ホ)保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 4.本保証書は、日本国内において有効です。
■保障、アフターサービスについて
 ●保障期間は、お買い上げ日から1年間です。
 保証書(本書に刷り込まれています)は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容を良くお読みの後、大切に保管してください。
 ●修理を依頼されるときはまず、配線の状態および操作方法に間違いがないかどうかよく調べていただき、それでも異常のある時は修理依頼をしてください。
■保障期間中は:保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
■保障期間が過ぎているときは:お買い求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
●あらかじめご承知いただきたいこと…修理のとき一部代替品を使わせていただくことや修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります。また、出張による修理や取り外し、取り付けは一切いたしませんのであらかじめご了承ください

株式会社 マルハマ

〒232-0023 神奈川県横浜市南区白妙町4-43-4

●商品についてのお問い合わせは…マルハマサービス TEL.045-251-2687

●症状を、別紙にできるだけ具体的に記入ください。※記入されませんと、修理に時間がかかる場合があります。