

Total Home Security System

Cyborg

ホ ー ム
災 防 ぐ

警報機

CYS - 513

取扱説明書 [保証書付]

お買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しくお使いください。お読みになった後は、保証書と共に
保管してください。

ご注意

- ・本製品は単体のみで使用することはできません。別途、別売りの受信機 (CYS - 514) 及び各種送信機をご購入のうえでご使用ください。

製品の構成

お買い上げいただいた製品は次の品目から構成されています。

警報機 1台
取付ねじ 2個

特長


- ・別売の受信機 (CYS-514) と各種送信機を組み合わせることにより、家屋の侵入などの異常が発生した時に、大音量とストロボ発光で侵入者に警告・威嚇するとともに、周囲に異常の発生をお知らせします。
- ・本製品は完全防水ではありません。多量の雨水等がかかる場所への設置は避けてください。

使用方法

取付方法

本警報機を付属の取付ねじで壁面に取付、固定します。

本警報機を別売の受信機に接続します。



ご注意

- ・屋外の降雨が直接当たらない、見やすいところで、人に容易に触れられない場所に設置してください。
- ・付属のねじが短い場合は市販の長いねじに取り替えてください。ねじは壁打ち側の木部まで届く長いねじを使用してください。
- ・モルタル・中空ボード・コンクリートなどの壁面に取り付ける場合は、市販のプラグを使用してください。

使用方法

- ・セキュリティ中に異常が発生すると受信機が警報動作を行い、本警報機は一定時間アラーム音とストロボ発光します。また、受信機の切替スイッチによりアラーム音の音量と警報時間の切り替えができます。

詳しくは別売の受信機 (CYS-514) の取扱説明書を参照してください。

安全についてのご留意とご注意

安全上のご注意

本製品を安全にご使用いただくには正しい操作と安全に関する注意事項をお守りいただくことが重要です。この取扱説明書の表示には、安全に正しく使用して、お客様や他の人への危害と財産への損害を防ぐために、いろいろな絵表示をしています。本製品をご使用になる前にこれらの内容をよくお読みになり、内容を理解されてから使用してください。本書、別紙に書かれていない方法での使用は絶対に避けてください。規定外でご使用になられたことにより発生した人身、物損事故などについては弊社は一切の責任を負いかねます。

絵表示の例



記号は気をつける必要があることを表しています(警告・注意)。



✓記号はしてはいけないことを表しています(禁止)。図の中や近くの表示は禁止の内容(左図は分解禁止)を示し、一般の禁止は✓です。



記号はしなければならないことを表しています(強制)。(左図は差し込みプラグをコンセントから抜く)一般の表示は です。

保証規定

- 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常なる使用状態において万一故障した場合には無料で修理いたします。
- 保証期間中に修理を依頼される場合は製品に保証書を添えてお買い上げ販売店に修理を依頼してください。
- 次のような場合は保証期間内でも有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指定のサービス店以外で修理された場合
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、公害、以上電圧、指定外の電源使用(電圧・周波数)及びその他天災地変などによる故障及び損傷
 - (ニ)保証書のご提示がない場合
 - (ホ)保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 保証書は日本国内において有効です。

保証、アフターサービスについて

保証期間は お買い上げ日から一年間です。

保証書(本書に刷り込まれています)は必ず「お買い上げ日・販売店」などの記入をお確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。修理を依頼されるときはまず配線の状態及び操作方法に間違いがないかどうかよく調べていただき、それでも異常のあるとき修理依頼してください。

保証期間中は : 保証書を添えてお買い求めの販売店までご持参願います。保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは : お買い求めの販売店にご相談ください。修理により製品機能が維持できる場合はご希望により有料で修理させていただきます

あらかじめご承知いただきたいこと...

修理のとき一部代替品を使わせていただくことや修理に変わって同等品と交換させていただくことがあります。また出張による修理や取り外し、取り付けは一切いたしませんのであらかじめご了承ください。

商品についてのお問い合わせは...

マルハマサービス 045(251)2687

警告



本製品は一般日常生活に使用してください。人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないでください。



コード類を傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったりするとコード類が破損し、火災、漏電の原因となります。



取付の際は落下の危険がないように確実に作業を行ってください。



万一煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、漏電の原因となります。すぐに電源を切り、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



本製品を分解、改造しないでください。故障の原因になります。

使用上のご注意

万一発生した盗難、人身事故などによる損害、被害の補償はできません。セキュリティの補助的役割としてご使用ください。本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず保証書を提示の上、修理をご依頼ください。裏面の保証規定により無償で修理いたします。

印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。	
商品名 CYS - 513	
保証期間 お買い上げ年月日 年 月 日から 1年間	
お客様	ご住所 〒 TEL () -
	お名前
販売店	店名・住所 〒
	TEL () -



〒232-0023 神奈川県横浜市南区白妙町 4-43-4

商品についてのお問い合わせは...マルハマサービス TEL 045-251-2687